





Honeywell HHP 3800g olvasó programozása magyar nyelvre

Az eszköz programozáshoz az alábbi vonalkódokat olvassa be folyamatosan fentről lefelé haladva. Az egyes beolvasások között tartson 2-3 másodperc szünetet!

USB változat:
 Standard Product Default Settings
 USB Keyboard (PC)
 Add CR Suffix
 Numeric Keypad Mode On